

ElmoNet

Käyttöohje

Genesis FT-XGS2110/2120 2.5G

Huawei K572



Liitännät

Genesis FT-XGS2110/2120

LAN portti 1 kpl
laitteen kytkemiseen

Virtaliitin
Laitteen virtalähteen
kytkemiseen

Resetointi (laitteen sivussa)
paina reiässä olevaa nappia
ja laite palautuu
tehdasasetuksille




Huawei K572 (OptiXstar)

LAN portit 4 kpl (2x2.5GE ja 2x1GE)
laitteiden kytkemiseen

Virtaliitin
Laitteen virtalähteen kytkemiseen


Resetointi
paina reiässä olevaa nappia yli 2
sekuntia ja laite palautuu
tehdasasetuksille

WLAN/WPS (laitteen päällä)
WLAN- ja WPS-kytkin.
• Lyhyt painallus: Mahdollistaa WPS-
pariliitostoiminnon.
• Pidä painettuna yli 3 sekuntia: Ota
WLAN-toiminto käyttöön tai poista se
käytöstä.



Merkkivalot

Genexis FT-XGS2110/2120 merkkivalot



Virta/System

- Vihreä** – laite ok
- Vihreä (vilkkuu)** – laite käynnistyy/päivittää
- Punainen** – laite virhe/käynnistys virhe
- Off** – Virta on pois päältä

Yhteys

- Vihreä** – kuitulinkki ok
- Vihreä (vilkkuu)** – kuitulinkki hakee yhteyttä
- Off** – kuitulinkki alhaalla

Kaapeli TV


- Vihreä** – TV ok
- Vihreä (vilkkuu)** – heikko tulosignaali
- Off** – ei TV-palvelua

Huawei K572 merkkivalot

- Valkoinen** – laite on valmis ja yhteydessä internettiin
- Punainen** – Internet yhteys ei ole käytettävissä (reititin käynnistyy)
- Punainen (vilkkuu hitaasti)** – reititin on havainnut laitteen, joka voidaan liittää pariksi
- Punainen (vilkkuu nopeasti)** – reititin muodostaa WPS-pariliitosta




Laitteen kytkentä




- Liitä langaton reititin (HUAWEI K572) verkkokaapelilla kuitupäätteen siltaporttiin (FT-XGS2110/2120 2.5G)

Liittymän nimellisa nopeus saadaan kuitupäätelaitteen ethernet-liittimestä. Sisäverkkosi voi vaikuttaa kytkettyjen laitteiden saatavilla olevaan nopeuteen. Käytä hyvälaatuisia kaapeleita sisäverkossa. Huonot tai väärän tyyppiset kaapelit saattavat huonontaa toimintaa.



Laitteiden liittäminen verkkoon



- Yhdistä langattomat laitteesi Huawei K572 langattomaan (WLAN) verkkoon. Langattoman verkon nimi ja salasana löytyy laitteen takana olevasta tarrasta.
- Johdolla yhdistettävät laitteet. Yhdistä LAN-kaapelilla laitteet takana oleviin portteihin. LAN 1- ja 4-portit tukevat 2,5G yhteyttä ja LAN 2- ja 3-portit tukevat 1G yhteyttä. Käytä toista 2,5G porttia liittääksesi Huawei K572 laitteesi kuitupäätteeseen. Käytä laadukkaita kytkentäkaapeleita.

Turvallinen ja luotettava käyttö

Lue huolella tämä ohje ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.

- **Älä avaa päätelaitetta tai sen liittimiä.** Kuidussa signaalia siirretään laservalolla. Silmän altistuminen laservalolle saattaa johtaa pysyviin näkövaurioihin.
- Käytä ainoastaan päätelaitteen omaa virtalähdettä.
- ÄLÄ ESTÄ ilmanvaihtoa, älä peitä päätelaitetta.
- Kuituliittymän nimellisa nopeus saadaan päätelaitteen ethernet-liittimistä. Sisäverkkosi voi vaikuttaa kytkettyjen laitteiden saatavilla olevaan nopeuteen. Käytä hyvälaatuisia kaapeleita sisäverkossa. Huonot tai väärän tyyppiset kaapelit saattavat huonontaa toimintaa.